### マイコン炊飯ジャー保証書

持込修理

取扱説明書、本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書 をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸 送料などの実費を申し受けます。

	型名	NS-LE05	
<b>●</b> #	お名前	ক	
●お客様	で住所		
0	お買い上げ		,
	年 月		
	保証期間		
お	買い上げ日よ	:b	
7.	本体1年	E	

修理メモ

- ●印欄に記入のない場合は無効となりますから、必ずご確認ください。
- 1. ご転居、ご贈答などで、お買い上げ販売店にお申しつけできない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にお申しつけください。
- 2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ)使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。
  - (ロ)お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
  - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電 圧、周波数)などによる故障および損傷。
  - (二)一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車輌、船舶へのとう載)に使用された場合の故障および損傷。
  - (ホ)本書のご提示がない場合。
  - (へ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書きかえられた場合。
  - (ト)消耗品などの交換。
- 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.


- 4. 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保存してください。
- ●お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていた だく場合がございますので、ご了承ください。
- ●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証 書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませ んので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い 合わせください。

#### 象印マホービン株式会社

〒530-85]] 大阪市北区天満1丁目20番5号 ☎(06) 6356-245]

#### 長年で使用のマイコン炊飯ジャーの点検を! 愛情点検





- ●焦げくさいにおいがする
- 製品の一部に割れ・がたつき・ゆるみがある
- その他の異常や故障がある



こんな症状のときは、故障や事 故の防止のため、必ず販売店に 点検(有料)をご相談ください。

NS-LE型 ①©



家庭用

### マイコン炊飯ジャー 極め炊き

製 NS-LE05 型 [0.54Lサイズ] 取扱説明書・お料理ノート もくじ

0 10	
お使いになるまえに	
安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
各部のなまえと扱い方	4
おいしく炊いて・おいしく保温	6
時刻の合わせ方	7
報知音の種類と切りかえ方	7
使い方	
ご飯の炊き方	-PCLISHER O SHIPSON AND COLUMN PROPERTIES AND
基本的な炊き方	8
いろいろなご飯を炊く	10
低め保温 高め保温	12

### お料理ノート

五目ご飯	七草がゆ	16
山菜おこわ	玄米の炊きこみご飯	17

あったか再加熱………13

タイマー予約炊飯………14

### お手入れ

お手入れ1	8
部品の交換・購入について1	9

### 困ったときに

故障かなと思ったとき	20
こんな表示をしたとき	22
アフターサービス	22
お客様ご相談窓口	22
仕様	23
保証書	夏麦紙



●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いくださ

い。お読みになったあとは、大切に保存してください。

保証書つき

### 安全上のご注意 必ずお守りください

- ●ここに表した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- ●いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

↑ 警告 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷\*\*!を 負うことが、想定される内容を表します。

▲ 注意 取り扱いを誤った場合、傷害\*2または物的損害\*3の発生が、想定される内容を表します。

- ※1 重傷とは、失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・ 骨折・中毒などで、後遺症が残るものおよび治療 に入院・長期の通院を要するものをさします。
- ※2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけが、やけど・感電などをさします。
- ※3物的損害とは、家屋・家財および家畜・ベットなど にかかわる拡大損害をさします。

### ⚠ 警告



改造はしない。また、修理技術者以外の人は 分解したり修理をしない

火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご相談ください。



蒸気口に手を触れない

やけどをすることがあります。 特に乳幼児にはさわらせないようご注意ください。



ぬれた手で差込みプラグを抜き差ししない 感電・けがをすることがあります。



水につけたり、水をかけたりしない 本体内部にも水を入れない

ショート・感電の恐れがあります。



本体底部の通気口やすき間にピンや針金および金属物などの異物を入れない

感電・異常動作してけがをする ことがあります。

通気口

子供だけで使わせたり幼児の手の届くところ で使わない

やけど・感電・けがをする恐れがあります。

取扱説明書・お料理ノートに記載の炊飯・保温 以外の用途に使わない

- 食材をポリ袋などに入れて加熱する料理
- クッキングシートなどの落としぶたを入れた料理 や蒸し物

蒸気経路などが詰まる原因になります。


 $\bigcirc$ 

炊飯中は絶対に外ぶたを開けたり移動させない やけどをする恐れがあります。

コードや差込みプラグが傷んでいたり、 コンセントの差し込みがゆるいときは 使用しない

感電・ショート・発火の 原因になります。

コードを傷つけない



コンセント

無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、 たばねたり、高温部に近づけたり、重いも のをのせたり、挟み込んだり、加工したり するとコードが破損し、火災・感電の原因 になります。

交流100V以外では使用しない

火災・感電の原因になります。

#### 差込みプラグに蒸気を当てない

コンセントに差した差込みプラグに蒸気を当てるとショート・発火の原因になります。スライド式テーブルでは差込みプラグに蒸気が当たらない位置でお使いください。



差込みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込む 感電・ショート・発煙・発火の原因になります。

定格15A以上のコンセントを単独で使う 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱し て発火することがあります。

差込みプラグの刃 (プラグの先端) および刃の 根元にほこりが付着している場合は、よくふく 火災の原因になります。



異常・故障時には直ちに使用を中止する そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがに至る恐れがあります。

- 〈異常・故障例〉・差込みプラグ・コードが異常に熱くなる
  - コードに傷がついたり、触れると通電したりしなかったりする
  - 本体が変形したり、異常に熱い
  - 本体から煙が出たり、焦げくさいにおいがする
  - 本体の一部が割れたり、ゆるみやがたつきがある なと

このような場合は、すぐに差込みプラグを抜いて、販売店に必ず点検・修理を依頼する

注意



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
具体的な禁止内容は図の中や近くに文章や絵で表します。



● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。 具体的な指示内容は図の中や近くに文章や絵で表します。

### <u></u> 注 意



使用中や使用直後は、高温部に触れない (なべを取り出しただけでは、電源は切れません。) また外ぶたを開ける

触れない

することがあります。

火災の原因になります。

けが・やけどの原因になります。

は使わない

やけどの原因になります。

外ぶたが開いて、けが・やけどを

本体を持ち運ぶときは、プッシュボタンに

プッシュボタン

不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない

荷重強度が不足しているスライド式テーブルで

スライド式テーブルが破損して炊飯ジャーが落下し、

荷重強度は、12kg以上のものをお使いください。



水のかかるところや、火気の近くでは使用しない 感電・漏電・変形の原因になります。

専用なべ以外は使用しない

なべが過熱したり、異常動作の原因になります。

壁や家具の近くで使わない キッチン用収納棚などで使うときは、中に蒸気が こもらないようにする

蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色·変形の原因 になります。



使用時以外は、差込みプラグをコンセントから抜く けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因 になります。

お手入れは冷めてから行う

高温部に触れ、やけどの恐れがあります。

感電・ショートして発火することがあります。

差込みプラグを抜くときは、コードを持たずに 必ず先端の差込みプラグを持って引き抜く

コードを巻き取るときは差込みプラグを持って 行う

差込みプラグが当たって、けがをすることがあります。

### お願い

本体 (特に蒸気口) には、ふきんなどをかけない 本体や外ぶたなどの変形・変色の原因になります。

なべに傷をつけたり変形させないうまく炊けない原因になります。

本体庫内やなべにご飯粒や米粒などの異物がついた まま使用しない

うまく炊けない原因になります。

空だきをしない 故障の原因になります。

水をかけたり水分を含んだものの上に置かない 感電・故障の原因になります。


直射日光が当たる所で使わない 変色の恐れがあります。


他の電気機器に蒸気が当たる場所では使用しない 蒸気により、電気機器の火災・故障・変色・変形の原因になります。

本体底部の通気口をふさぐような場所(じゅうたん・ビニール袋・アルミ箔などの上)で使用しない 故障の原因になります。

●お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。

### 各部のなまえと扱い方





### なべを傷めないために

、なべのフッ素被膜は傷がつくと、はがれる原因になりますので、ていねいなお取り扱いをお願いします。 フッ素被膜を傷めないために次のことをお守りください。

#### 〈準備のとき〉

- •米に混じっている異物(石など)を取り除いてから米を洗う
- 泡立て器などで洗米しない
- ●炊飯ジャー以外では使わない
- 金属製のざるをあてて洗米しない

#### 〈炊き上がったとき〉

- なべで酢を混ぜない(すしめしなど)
- 金属製のおたまは使わない(おかゆなど)
- たたいたりしない(よそうときなど)

#### 〈お手入れのとき〉

- スプーンや食器類を入れない
- 調味料を使った場合は、すぐに洗う
- スポンジなどのやわらかいもので洗う
- シンナー・ベンジン・みがき粉・たわし類 (ナイロン・金属製など)・漂白剤などを使わない

### お なべのフッ素被膜は使用により消耗します。 知 ●色むらができたり、はがれることがありる なく、炊飯・保温をするうえで問題なくごせ ●フッ素被膜のはがれが気になるときや、な

- ●色むらができたり、はがれることがありますが、性能や衛生上の支障はありません。人体への影響(害)はなく、炊飯・保温をするうえで問題なくご使用いただけます。
- ●フッ素被膜のはがれが気になるときや、なべが変形したときは、購入できます。 →P.19



### おいしく炊いて・おいしく保温

### おいしく炊く

●米を正しく計る

必ず付属の計量カップすりきりで計ります。計量米びつや市販のカップ (200mL) では、差が出ます。

●手早く洗う | 米を手早く「洗う」ために、水をためるボウルを用意してください。

①すすぐ・・・最初はたっぷりの水で大きく2~3回かき 混ぜ(約10秒以内)、水はすぐに捨てる (↑2回繰り返す)

②洗 う・・・手の指を立て、米を30回(約15秒) かき混ぜるようにして洗い、その後たっぷりの水で大きくかき混ぜ、水はすぐに捨てる

これを1セットとして2~4セット繰り返す

③すすぐ・・・最後にたっぷりの水で手早く2回すすぐ (①~③を10分以内で行えるようにする)


### ●正しく水加減をする

米の種類	軟質米·胚芽精米	新米	古米・硬質米
水加減	水位目盛どおり	水位目盛より 少なめ	水位目盛より 少し多め

- ●アルカリ度の強い水を使わない 黄変したり、べたついたご飯になります。



### 白米・無洗米とも2カップのとき



### おいしく保温

- ●なべの中でご飯を保存する場合は、必ず保温機能を使う
- 差込みプラグを抜いた状態、または、保温を取り消した状態で保温機能を使わずになべの中でご飯を 保存するといやなにおいの原因になります。
- ●ご飯の乾燥・いやなにおい・変色を防ぐために、このような保温はしない
  - ご飯のつぎたし
- 冷めたご飯からの保温
- 炊きこみ・おこわなどの具や調味料を加えて炊いたご飯
- □コロッケ・みそ汁などご飯以外のもの
- ●12時間以上
- ●しゃもじを入れたまま

●少量のご飯は、なべ中央に盛る

# なべ中央に盛る

### 時刻の合わせ方 報知音の種類と切りかえ方

### 時刻の合わせ方


時計は24時間表示です。室温などにより多少誤差を生じることがあります。

- 時刻がずれているときは、次の手順で合わせてください。
- ●時刻がずれていると、予約した時間に炊き上がりません。
- ●炊飯・再加熱・低め保温・高め保温・タイマー予約炊飯中は、時刻合わせできません。
- 例: 現在時刻が15:01で、表示が14:56のとき
- 1 なべを入れ、差込みプラグを差し込む
- 2 「時刻合わせ」キーの ▲ または ▼ を押し、 表示を現在時刻に合わせる

時刻表示が点滅します。

- ▲ キー: 1分単位で進む▼ キー: 1分単位で戻る
- ●押し続けると10分単位で 早送りができます。
- 3 点滅が点灯にかわると時刻合わせ完了

現在時刻に合わせたあと、3秒たつと点滅が点灯にかわります。



### 報知音の種類と切りかえ方 ◆この製品にはお知らせメロディー機能がついています。炊飯開始・タイマー予約操作完了・炊飯終了などをメロディー音で報知する機能です。

報知音を次の中から選ぶことができます。

報知の種類と用途鳴るタイミング	メロディー報知 この製品の標準の報知音。 工場出荷時は、この設定になって います。	ブザー報知 メロディー報知をブザー 音に変えたいときに。	サイレント報知 報知音を消したいときに。
炊飯を開始するとき	きらきら星	「ピッ」	
タイマー予約操作が完了したとき	きらきら星	「ピッ」	
炊飯・再加熱が終了したとき	アマリリス	「ピー」×5回	鳴りません


## 切りかえ方法

報知の種類とタイミング

- 1 なべを入れ、差込みプラグを差し込む
- 2 🕉 を3秒以上押す
- 3 切りかえたい報知の設定完了音が 鳴ったら切りかえ完了
- 再加熱開始時のメロディー音は切り かえることができません。
- 炊飯中・保温中・タイマー予約炊飯中は切りかえることができません。

報知の切りかわりと設定完了音

●報知は「予約」キーを3秒以上押すごとに①→②→③と切りかわります。



●一度切りかえると切りかえた報知音は差込みプラグを抜いても記憶されます。

### ご飯の炊き方

### 基本的な炊き方

初めてお使いになるときは、なべ・内ぶたセット・蒸気口キャップ・付属品を洗ってください。 →P.18

1

### 付属の計量カップで米を計る

米の計量は、付属の計量カップを 用い、すりきりで計ります。



白米·玄米·発芽玄米 →「白米用」の計量カップで(180mL)

2

### 米を洗って、水加減をする

米の洗い方 →P.6[おいしく炊く/手早く洗う]参照

平らな台の上で、炊きたいメニューの目盛に合わせて水を入れてください。 →P.10 米を平らにならします。 水の量は、米のカップ数に合わせてください。

●水に浸さなくてもすぐに炊けます。 浸しておくと、少しやわらかめに炊き上がります。

### 無洗米を炊く場合



「無洗米専用」の計量カップで(171mL)

### 無洗米を炊く場合

#### 無洗米のひと粒ひと粒が水になじむ ように2~3回やさしくかき混ぜて から、水加減をする

水位目盛は、白米の場合と同じです。

●無洗米は、精米製法などにより米の表面 にデンプン質が多く残っている場合があ ります。米のデンプン質で、水が白くに ごっていると焦げ・ふきこぼれ・炊き上が りが悪くなる原因になります。白くにご るときは、1~2度水を入れかえてすすぎ ます。

3

### なべを本体に入れて、内ぶたセットと蒸気ロキャップを取りつけ、 外ぶたを閉め、差込みプラグを差し込む


なべ外側や本体庫内の水分や異物をふき取り、なべを本体に入れます。

- ●なべは下まで確実に入れてください。
- ●外ぶたは「カチッ」と音がするまでゆっくりと確実に閉めてください。

4

### メニュー)を押して、メニューを選ぶ

キーを押すごとに表示部の「▲」が移動します。



- ●キーを押し続けると、早送りができます。「白米/炊きこみ」 に戻ると止まります。
- ●「白米/炊きこみ」・「無洗米」・「玄米」・「雑穀米」は、一度 選んで炊飯すると、次に選び直して炊飯するまで記憶されます。

### 無洗米を炊く場合

×ニュー)を押し、表示部の▲を 「無洗米」に合わせる 5



します。

に入ります。 →P.13


炊飯/再加熱ラシブ が点灯し、炊飯開始のメロディー (ブザー)が鳴ります。 むらしになると、炊き上がりまでの残り時間(分)を表示

●保温ランプが消えでいるか確認して「炊飯/再加熱」キー を押してください。保温ランプが点灯していると「再加熱」 おらしに入ると 炊き上がりまでの 残り時間を表示 をごみ 無洗米 白米 を まかゆ 予約 欠飯 再加熱

6


### 炊き上がりのメロディー(ブザー)が鳴り、保温に切りかわったら すぐにご飯をほぐす

炊き上がると自動的に保温に移り、保温ランプと低め 保温▼マークが点灯します。保温経週時間を1時間単 位(h)で表示します。(「おかゆ」・「玄米」・「雑穀米」の 場合は高め保温▼マークが点灯します)



→なべをミトン・柔らかい布などで押さえて行ってください。 (やけどに注意)

- ●ご飯をほぐすときになべが回転することがあります。 なべをミトンなどで押さえると、回転防止やなべ底(外側) の傷つきなどをおさえる効果があります。
- ●保温を取り消して、再び保温にすると「Oh」の表示に戻ります。
- 炊飯終了時の報知音は他の報知のしかたに切りかえる ことができます。 →P.7



7

### 使用後は(とりけい)を押し、差込みプラグを抜く

●なべを取り出しただけでは、電源は切れません。必ず「とりけし」キーを押してください。

お知らせ

- ●炊飯の状態により、炊き上がったご飯の底面がうすく焦げることがあります。
- ●連続して炊くときは、本体や外ぶたを人肌程度に冷ましてください。熱いとうまく炊けません。

Q

### ご飯の炊き方つづき

### いろいろなご飯を炊く

						ANGERIA (ASSIANNESSA) ANGERIA (ASSIANA ANGERIA)
	メニュー	米	選択メニュー	水位目盛	炊飯容量(カップ数)	アドバイス
<u> </u>	白米	白米	白米/炊きこみ	白米	0.5~3	
ユー ●「メニュー」キーに設定されているメニューです。	炊きこみ	白米	※ (白米/炊きこみ) または 無洗米	白米	0.5~2	<ul> <li>具は米の質量(重さ)の30~50%が適量です。</li> <li>具は小さめに切り、米の上にのせて米と混ぜずに炊きます。</li> <li>調味料はだし汁や水などで薄めて米に加え、水加減したあと、なべの底からよく混ぜます。薄めなかったり、よく混ぜないと焦げがきつくなったり、うまく炊けないことがあります。</li> </ul>
設定され	無洗米	無洗米	無洗米	白米	0.5~3	1- ::
れているメー	白米急速	白米	白米急速	白米	0.5~3	<ul><li>白米を早く炊きたいときに選びます。</li><li>少しかために炊き上がります。</li></ul>
一垣一です。	おかゆ	白米/無洗米	おかゆ	おかゆ	0.5~1	<ul> <li>具は米の質量(重さ)の30~50%が適量です。</li> <li>具は小さめに切り、米の上にのせて米と混ぜずに炊きます。</li> <li>煮えにくい具は、やや少なめにしてください。</li> <li>青菜類は、あらかじめゆでるなどし、必ず炊き上がってから加えます。</li> <li>玄米・分づき米は炊けません。</li> <li>無洗米をお使いになる場合でも、「おかゆ」メニューを選びます。</li> </ul>
	玄米	玄米	玄米	玄米	1~2	<ul><li>白米を混ぜて炊飯するとふき こぼれたり、うまく炊けない ことがありますので、おすす めできません。</li></ul>
	雑穀米	雑穀米: 白米/無洗米	維穀米)	白米	0.5~2	<ul> <li>雑穀米を混ぜる割合は、炊飯量の10%以下にします。</li> <li>雑穀の種類や配合によってかたさが異なります。</li> <li>無洗米をお使いになる場合でも、「雑穀米」メニューを選びます。</li> </ul>

※白米をお使いになる場合は「白米/炊きこみ」メニュー、無洗米をお使いになる場合は「無洗米」メニューを選びます。 (ただし「おかゆ」・「雑穀米」は無洗米を使用する場合でも、それぞれ「おかゆ」メニュー、「雑穀米」メニューを選んでください。)

- ●無洗米をお使いの場合はP.8 「無洗米を炊く場合」参照●無洗米の計量は、「無洗米専用」の計量カップをご使用ください。

	その他	米	選択メニュー	水位目盛	炊飯容量(カップ数)	アドバイス
その他	麦混ぜご飯	押し麦·	※ 白米/炊きこみ	白米	0.5~3	・押し麦を混ぜる割合は、炊飯量 の20%以下にします。
JII.	支託せい肌	白米/無洗米	または無洗米	口水	0.05 - 5	(例)1カップ炊飯の場合 米:0.8カップ/押し麦:0.2カップ
O 進	胚芽精米	胚芽精米	白米/炊きこみ)	白米	0.5~3	洗米は胚芽が取れないよう、優しく 手早く洗います。     (胚芽は取れやすいため)
選択メニュー欄にあるメニューで炊飯できます。	おこわ	もち米・白米/無洗米	※ 白米/炊きこみ または 無洗米	おこわ (もち米と白米 を混ぜた場合は 少し多め)	1~2	<ul> <li>具は水加減をしたあと、米の上にのせます。</li> <li>調味料はだし汁や水などで薄めて米に加え、水加減したあと、なべの底からよく混ぜます。</li> <li>(赤飯を炊く場合は)あずきはゆでて、あずきと煮汁に分け、常温に冷ましたものをお使いください。煮汁は水加減の際に、水の代わりに加えてください。</li> </ul>
ユーで炊飯できます。	発芽玄米	発芽玄米· 白米/無洗米	※ 白米/炊きこみ または 無洗米	発芽玄米	0.5~2	<ul> <li>タイマー予約炊飯および30分以上 浸しての炊飯はしないでください。</li> <li>発芽玄米の種類によっては、ふきこぼれたり、うまく炊けないことがあります。</li> <li>発芽玄米機を使用して作った発芽玄米をお使いになる場合の炊き方は、発芽玄米機を販売しているメーカーに直接問い合わせてください。</li> </ul>
	分づき米 (3分づき)	3分づき米	玄米	玄米 (玄米の水位目盛 より少し少なめ)	1~2	<ul><li>銘柄や精米度によっては、ふき こぼれたり、うまく炊けない場 合があります。</li></ul>
	分づき米 (5分·7分づき)	5分・ 7分づき米	白米/炊きこみ)	白米 (白米の水位目盛 より少し多め)	1~2	→ 水加減をしてください。
	※白米をお使いになる場合は「白米/炊きこみ」 メニュー、無洗米をお使いになる場合は「無洗米」 メニューを選びます。					

### 炊き上がりまでの時間の目やす


		時期間等的方式。
白	米	約50分~1時間
炊	きこみ	約50分~1時間
無	洗 米	約45分~55分
Á	米 急 速	約27分~40分
お	かゆ	約1時間5分~1時間15分
玄	*	約1時間25分~1時間35分
雑	穀 米	約55分~1時間5分
お	こ わ*	約50分~1時間
発	芽 玄 米*	約1時間~1時間10分

- ●電圧100V・室温20℃・水温18℃の場合。
  ●時間は炊飯をはじめてから保温になるまでの時間です。また電圧・室温・季節・水加減などによりかわります。
  \*おこわ・発芽玄米は、「白米/炊きこみ」メニューで炊いてください。

### 低め保温 高め保温

### 保温中に「保温選択」キーを押すと、 「低め保温」⇔「高め保温」が切りかえ られます。

- ●次の場合、「保温選択」キーを押しても「低め保温」は選べません。 ブザーが鳴り、自動的に「高め保温」になります。
  - 「おかゆ」・「玄米」・「雑穀米」のメニューで炊飯した場合
- 保温開始から12時間経過した場合
- 保温のとりけしや停電などで、なべの温度が低くなっているとき
- 「低め保温」で2時間以上経過後、「高め保温」にした場合
- ●工場出荷時は「低め保温」に設定されています。




### 低め保温

特長

・消費電力が少なく、省エネルギー

・少し低めの温度で保温することにより、ご飯の劣化(乾燥・変色)が少ない

- ●12時間以上保温しないでください。
- ●炊き上がりから14時間経過すると「高め保温」に自動的に切りかわります。
- ●季節や住環境による室温、外ぶたの開閉、米の種類、洗米方法などにより、 雑菌が繁殖しやすくなり、いやなにおいが発生する場合があります。 においが気になる場合は、「高め保温」をお使いいただくと効果的です。




### 高め保温

特長

・少し高めの温度で保温することにより、ご飯のにおいの発生を おさえる

- ●「炊きこみ」・「おこわ」・「発芽玄米」・「分づき米(3分づき・5分づき・7分づき)」 を保温する場合は「高め保温」にしてください。 (いやなにおいの発生をおさえます。)
- ●「高め保温」で保温した場合でも、長時間(12時間以上)保温すると、ご飯の 劣化によるにおいが発生することがあります。




#### お知らせ

- ●「低め保温」と「高め保温」は、一度選んで保温すると次に選び直して保温するまで記憶されます。 自動的に「高め保温」に移った場合は、記憶されません。
- ●保温中に現在時刻を知りたいときは、「時刻合わせ」キーの ④ または ▼ を押してください。 もう一度「時刻合わせ」キーを押すと、保温経過時間に戻ります。保温経過時間の表示に戻さない 場合は、次に炊飯しても表示しません。切りかえは、保温中しかできません。
- ●なべの中でご飯を保存する場合は、必ず保温機能をお使いください。

### あったか再加熱

### 保温中(低め保温・高め保温)に使用します。


●保温中のご飯を加熱し、よりあたたかくできます。 特に低め保温中は少し低めの温度になっていますので 再加熱を利用すると食べごろの温度になります。



### 9

### 保温中のご飯をほぐし、平らにならす

- ご飯がかたくなったり焦げたりすることがありますので必ずほぐしてください。
- ●少量のご飯を再加熱するときは、茶わん1杯(約160g)当たり大さじ1の 打ち水をしてよくほぐし、なべ中央に盛るとご飯の乾燥がやわらぎます。
- ●ご飯をほぐすときは、やけどに十分注意して行ってください。
- ●ご飯をほぐすときになべが回転することがあります。なべをミトンなどで押さえると、回転防止やなべ底(外側)の傷つきなどをおさえる効果があります。




2



再加熱時間の目やす

約9分



再加熱開始時 メロディーが 鳴ります。 炊飯/再加熱ランプ が点滅。 再加熱終了後にメロディー(ブザー)が 鳴り、保温ランブと高め保温▼マーク が点灯します。









- ●保温ランプが点灯していないときに「炊飯/再加熱」キーを押すと炊飯を行います。必ず保温ランプが点灯していることを確認してから、「炊飯/再加熱」キーを押してください。
- 3 =

### ご飯をほぐす

- ●底のご飯が少しかたくなることがありますので、ご飯全体をよくほぐし、平らにします。
- ●ご飯をほぐすときは、やけどに十分注意して行ってください。
- ●ご飯をほぐすときになべが回転することがあります。なべをミトンなどで押さえると、回転防止やなべ底(外側)の傷つきなどをおさえる効果があります。

再加熱を中止して取り消し状態にしたいとき	・「とりけし」キーを押す
再加熱を中止して保温に戻したいとき	・「保温選択」キーを押す
次の場合は再加熱しないでください	<ul> <li>・白米以外のとき(お焦げや変色の原因)</li> <li>・再加熱の繰り返し(お焦げや乾燥の原因)</li> <li>・ご飯の量が白米の水位目盛2以上あるとき(十分あたたまらない)</li> <li>・ご飯が冷たいとき、またはなべの温度が低いとき (お焦げやにおいの原因、または米がかたくなる原因)</li> </ul>

### タイマー予約炊飯

●タイマー予約のまえに、現在時刻が合っているか 確認してください。 →P.7

- ●食べたい時刻に自動的にご飯を炊き上げます。2つの予約時刻を「予約1」と「予約2」で記憶します。
- ●工場出荷時は「予約1」は6:00、「予約2」は18:00に設定されています。

### 予約時刻を設定する

### (予約)を押して、「予約1」(または「予約2」)を選ぶ

「予約1」に設定されている時刻表示・炊飯/再加熱ランプが点滅 します。

●もう一度押すと「予約2」に設定されている時刻を表示します。



### (メニュー)を押して、メニューを選ぶ

- ●「白米急速」・「雑穀米」のタイマー予約炊飯はできません。
- 「炊きこみ」・「おこわ」のタイマー予約炊飯はしないでください。



3 ▲ または ▼ で、炊き上げたい時刻に合わせる

(▲)キー:10分単位で進む

▼ キー:10分単位で戻る


- ●押し続けると10分単位で早送りができます。
- ●前回と同じ時刻で予約するときは、時刻合わせの必要はありません。





炊飯/再加熱ランプが消灯し、炊き上げたい時刻と予約ランプが点灯 メロディー (ブザー) が鳴ります。

● 「炊飯/再加熱」 キーを押さないと、タイマー予約は完了しません。



### お知らせ

- ●タイマー予約炊飯を取り消すときは、「とりけし」キーを押してください。
- ●予約中に現在時刻を知りたいときは、「時刻合わせ」キーの (▲) または(▼)を押してください。
- ●「炊きこみ」・「おこわ」の具や調味料を加えた状態でのタイマー予約炊飯はしないでください。 具が腐敗したり、調味料が沈殿してうまく炊けないことがあります。
- ●タイマー予約炊飯のときは、少しやわらかめに炊き上がります。
- ●タイマー予約炊飯のときは、炊き上がりまでの残り時間を表示しません。
- ●おすすめ時間未満で設定すると、ブザーが鳴り、すぐに炊飯をはじめます。
- ●夏場など室温が高いときは、米の浸しすぎによる腐敗を防ぐため、なるべく13時間以内(無洗米は 8時間以内)で設定してください。
- ●発芽玄米のタイマー予約炊飯はしないでください。 発芽玄米は水分を吸収しやすいため、うまく炊けない場合があります。
- ●室温または水温が低いときや電圧・水加減などにより、炊き上がり時刻に炊き上がらない場合が あります。

### 【 タイマー予約炊飯のおすすめ時間

メニュー	時間
白米	1時間5分~13時間まで
無洗米	1時間~13時間まで
おかゆ	1時間20分~13時間まで
玄米	1時間40分~13時間まで

「白米急速」・「雑穀米」のタイマー予約炊飯はできません。

14

### お料理ノートに記載している計量単位

- ●米の計量は付属の計量カップで行ってください。
- ●大さじ1= 15mL ●小さじ1= 5mL


### **五 三 ご 飯** メニュー: 白米/炊きこみ を選びます。 無洗米をご使用の場合は無洗米 を選びます。

材料(2~3人分)	
**************************************	2カップ
鶏肉	30g
油あげ	<sup>]</sup> /3枚
にんじん	
こんにゃく	
さぼう	20g
ニー 干ししいたけ(もどす)·····	2枚
「薄口しょうゆ・みりん	
A 塩	
~ だしの素	/\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\
干ししいたけのもどし汁・	,
〒000m2pの020m みつば	
<b>のつは</b>	na Er

#### 作り方

上車があ

- 1 1cm角に切った鶏肉と、一度熱湯に通して(油抜き)小さめのたんざくに切った油あげをAに5分間つけておきます。
- **2**にんじん・こんにゃくは小さめのたんざくに切り、こんにゃくは熱湯に通してざるにあげておきます。ごぼうはささがきにし、水にさらしてアクを抜き、ざるにあげておきます。 干ししいたけは細切りにします。
- **3**干ししいたけのもどし汁に1のつけ汁を加え、全体をよく 混ぜておきます。



- 4 米は洗って3を加え、**自状**の水位目盛2まで水をたして、 なべの底からよく混ぜます。
- **5 1**と2の具を4の米の上に平らにのせます。 のせた具は米と混ぜないでください。また米や具の量が 多いとうまくできません。
- 6 メニュー キーを押して <u>日米/炊きこみ</u>を選び、続いて (炊飯/再加熱) キーを押します。
- 7 保温になれば、混ぜてほぐします。
- 8 器に盛り、みつばを添えます。


### メニュー: おかゆ を選びます。

- ●おかゆを炊く場合は、無洗米をお使いになる場合も必ず おかゆメニューを選んでください。
- 「七草がゆ」などの青菜を入れるおかゆを作る場合は、青菜はあらかじめゆでておき、おかゆが炊き上がってから加えてください。
- 以上のことを守らないと、ふきこぼれや蒸気経路の目詰 まりの原因になり危険です。

材料(2	~3⋏	分)						
							$\sim$ $ \perp$	
<b>米</b>			,,,,,,,,,		·······		ישיטי.	ツノ
青菜類	(海の.	上書き	+51+4	コードエイ	ጥ#ሐጥ	田文大大学	Λ	2F.a
塩	,		, , , , , , ,	•••••		,		少々。
-2111								

#### 作り方

- 7 青菜類は洗って熱湯でゆで、水にとって冷まし、水けを絞って小口切りにしておきます。
- 2米は洗って、おかめの水位目盛0.5まで水を入れます。
- 3 メニュー キーを押して おかゆ を選び、続いて 欠り(再加熱) キーを押します。
- 4保温になれば外ぶたを開け、1と塩を加えて軽く混ぜます。 または、器に盛り、1を上にのせます。



※春の七草: セリ・ナズナ・ゴギョウ・ハコペラ・ホトケノザ・スズナ (カブ)・スズシロ (ダイヨシ) の7種


**白米・玄米・発芽玄米**→ 「白米用」 の計量カップで (1カップ =180mL) 無洗米→ 「無洗米専用」 の計量カップで (1カップ =171mL)

### 山菜おこわ メニュー: 白米/炊きこみ を選びます。 無洗米を混ぜる場合は無洗米を選びます。

+	排(2:	214	77					
							カップ	
L	山采水素	ま(バツ:	2人り)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••	 	50g	
	、Jみり	$h\cdots$			•••••	 الر	くさじ2 さじ3/4	
,	` 塩…					 ······/]\{ō	さじ3/4	
							59.55	355

#### 作り方

- 1米は洗い、ざるにあげて30分以上水切りします。
- 21をなべに入れてAを加え、おごりの水位目盛2まで水をたし、なべの底からよく混ぜます。その上に水切りした山菜水煮を平らにのせます。
- のせた具は米と混ぜないでください。また米や具の量が 多いとうまくできません。
- 3 メニューキーを押して自米/炊きごみを選び、続いて 炊飯/角加熱 キーを押します。
- 4保温になれば、混ぜてほぐします。
- ●もち米にうるち米を混ぜて炊く場合は、水加減を水位目 盛より少し多めにしてください。




### 玄米の炊きこみご飯

vensenstantinovamoninos	Monamers many employment of the	enzemprencapentarapetarapetara	coontact communications was	and the second second second	·	www.com
**オギロク・	~3人分)					
	ロノハノゴリ					
-J- \()						
V *****					・・・ンファッ	S 188
™© r\1	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					39,000
<b>表 八</b>	noch i ein virannen er i	santiko esta militari esta e	Contraction of Actions	of colonia in the state of the		JRS
						W
· 由 志 [-f]。						1.17
/Щ OJ IJ						TX
1-1141		/ I ·				-
Sic hilish	いこんにゃ	く・パニオニ	<b>``</b>		257	10
ि स्टा	1 レニル					•
1)學 [二]	O 42 7 M.	rottil skriver trake aller	Construction of the constr		** A c \ L	10
$\Delta U = 0$	しょうゆ… ん				Signatura da	Open (in)
クルルり	A				: // (- <del>/-</del> 1	* 1
			98000000000000	<i>Market Medicine</i>	1) C L	<b>751</b> 880

#### 作り方

- 1 鶏肉は1cm角に切り、油あげは一度熱湯に通して(油抜き) 小さめのたんざくに切ります。
- **2**にんじん・こんにゃくはたんざくに切り、こんにゃくは熱湯 に通してざるにあげておきます。ごぼうはささがきにして 水にさらしてアクを抜き、ざるにあげておきます。
- 3米は洗いAを加え、マスペの水位目盛2まで水をたして、なべの底からよく混ぜます。
- 4 1と2の具を3の米の上に平らにのせます。 のせた具は米と混ぜないでください。また米や具の量が 多いとうまくできません。
- 5 ②三ューキーを押して 玄米 を選び、続いて 欠り再加剤 キーを押します。
- 6保温になれば、混ぜてほぐします。

### メニュー: 玄 米 を選びます。



●玄米は、もみ殻などを取り除く程度に洗ってください。

### お手入れ

- 炊飯・保温のあと、毎回お手入れしてください。
- 必ず差込みプラグを抜き、本体・なべが冷めてから行ってください。

乾いた柔らかい布でふく

- ●シンナー・ベンジン・みがき粉・たわし類 (ナイロン・金属製など)・漂白剤などを使わないでください。
- ●食器洗い乾燥機・食器乾燥器を使用しないでください。(傷・変形・変色の原因になります。)
- ●お手入れ後は、内ぶたセット・蒸気ロキャップ・しゃもじ受けを正しく取りつけてください。

### 側のお手入れ

固く絞った柔らかい布でふく 外側

●化学ぞうきんを使うときは、強くふいたり長い時間触れさせないでください。

#### 蒸気ロキャップ プッシュボタンー 湯または水に浸し、スポンジで洗い プッシュボタンの周囲にご飯粒や 水けをふき取る 米粒などの異物が詰まっていると きは、竹ぐしなどで必ず取り除く 蒸気口キャップ取りつけ部 ●外ぶたが開かなくなることがあ 蒸気ロキャップを上に引いてはずし、 ります。 本体部分を固く絞った柔らかい布でふく 差込みプラグ 乾いた柔らかい布でふく 操作部 コード


### 内側のお手入れ

#### 内ぶたセット

#### 内ぶたパッキン・

内ぶたセットごと、湯または水に浸し スポンジで洗う

- ●ご飯粒などがつくと蒸気もれやご飯 の乾燥により、おいしく炊けなかった り、おいしく保温できない原因になり ますので取り除いてください。
- ●内ぶたパッキンは取りはずせません。
- ●内ぶたセットはご使用後、必ずお手 入れをしてください。汚れが残ったま ま放置したり、また水分が残っている と茶色く変色したり、さびの原因にな ります。



### 外ぶた・蒸気口

外ぶたをしっかり持ち、固く絞った 柔らかい布でふく

乾いた柔らかい布でふく

外ぶたの内側についたおねばやご 飯粒をきれいにふき取る

●汚れが残ったまま放置すると、 茶色く変色したり、さびの原因 になります。

#### センターセンサー

固く絞った柔らかい布でふき取る ご飯粒や米粒などの異物が詰まっ ているときは、竹ぐしなどで取り除く

#### 加熱板

表面の汚れは、ぬるま湯を含ませた柔らかい布を固く絞り、ふき取る。(加熱板にご飯粒などが こびりついた場合は、市販の320番程度のサンドペーパーに水をつけ軽くみがく) ご飯粒や米粒などの異物が詰まっているときは、竹ぐしなどで取り除く

### 付属品・なべのお手入れ

スポンジなどの柔らかい しゃもじ しゃもじ受け もので洗う

汚れが気になる場合は 「台所用中性洗剤」を 使って洗う







計量カップ




白米用 無洗米専用 (180mL) (171 mL)




なべ → P.5

### 内ぶたセットのはずし方・つけ方

(E) 内ぶたセット止め具を押し上げて(①)、内ぶたとっ手を手前に引く(②)






●内ぶたセット止め具を押し上げずに内ぶた とっ手を持って引っ張らないでください。 (内ぶたセットまたは外ぶたの故障の原因 になります。)

つけ方 内ぶたセットのツメ(2ヵ所)を外 ぶたのツメ差し込み部に合わせ て、内ぶたセット止め具がカチッ と音がするまで押し込む

> ●取りつけるときは蒸気回パッキン を内ぶたセットで引っかけないで ください。



### 庫内のにおいが気になる場合のお手入れ

- ↑ なべの「白米」の水位目盛1まで水を入れる
- 2 外ぶたを閉め (メニュー) を押して「白米急速」を選ぶ
- を押す
- ▲ メロディー (ブザー) が鳴り、保温に切りかわったら (とりけし) を押す
- 5 本体が冷めてから、製品全体のお手入れをする →P.18

### 部品の交換・購入について

- 損傷した場合は、新しい部品と交換(有償)してください。
- 交換の際には製品の型名および部品名をご確認のうえ、 お買い上げの販売店でお求めください。 (ホームページでのご購入はP.22参照)

部品名	部品番号
内ぶたセット	C98-6B
なべ	B332-6B
しゃもじ	BE243033L-00
しゃもじ受け	616864-00
白米用計量カップ	615784-00
無洗米専用計量カップ	617824-00

19 18

### 故障かなと思ったとき

●修理のお問い合わせまえに、一度お調べください。

	症状	●お調べいただくこと
	ご飯が、かたい やわらかい	<ul> <li>傾いた場所で水加減をすると、水量が多くなったり、少なくなったりして、ご飯のかたさがかわります。</li> <li>銘柄・産地・保存期間 (新米・古米) などにより、ご飯のかたさがかわります。</li> <li>室温・水温などにより、ご飯のかたさがかわります。</li> <li>タイマー予約炊飯をすると、ご飯がやわらかくなることがあります。</li> <li>白米急速炊飯をすると、ご飯がかためになります。</li> <li>なべが変形していませんか?</li> <li>白米を「無洗米専用」計量カップで炊飯していませんか?</li> <li>炊き上がったご飯をよくほぐしましたか?</li> <li>→炊き上がったご飯をよくほぐしてください。</li> </ul>
	ご飯が、ひどく焦げる	<ul><li>加熱板・センターセンサー・なべの外側にご飯粒や米粒などの異物がついていませんか?</li><li>*********************************</li></ul>
炊飯	炊飯中にふきこぼれる ▶	<ul> <li>おかゆを炊くときにおかゆ以外のメニューで炊いていませんか?</li> <li>蒸気口キャップをつけ忘れていませんか?</li> <li>洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか?</li> <li>すべが変形していませんか?</li> <li>メニューや水加減を間違えていませんか? →P.10</li> </ul>
	炊飯できない キー操作できない	<ul> <li>差込みプラグをコンセントに差し込みましたか?</li> <li>表示部に「EO1」・「EO2」など表示していませんか? →P.22</li> <li>保温ランプが点灯していませんか?</li> <li>→「とりけし」キーを押してから再度「炊飯/再加熱」キーを押してください。</li> </ul>
	炊飯・保温中に 音がする	<ul><li>「カチッ」「カチッ」音はマイコンが働いて火力調節をしている音です。</li><li>なべに水滴がついていると「パチパチ」と大きな音がする場合があります。</li><li>→なべの水滴や異物をふき取ってから本体に入れてください。</li></ul>
	外ぶたと本体の間から 蒸気がもれる	<ul><li>●内ぶたセットが変形していたり、内ぶたパッキンが切れていないかを調べてください。</li><li>●内ぶたパッキンが汚れていませんか?</li><li>→汚れている場合はお手入れをしてください。</li></ul>
	あったか再加熱が できない	●低め保温・高め保温を取り消していませんか? →P.13

<i>*************************************</i>		
	症状	●お調べいただくこと
	保温中、ご飯がにおう	<ul> <li>●しゃもじを入れたまま保温していませんか?</li> <li>●冷めたご飯をあたため直していませんか?</li> <li>●炊き上がったご飯をよくほぐしましたか?</li> <li>→炊き上がったご飯をよくほぐしてください。</li> <li>●洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか?</li> <li>●炊きこみご飯を炊いたあとは、においが残ることがあります。</li> <li>→念入りになべを洗ってください。 →P.19</li> <li>●なべの中でご飯を保存する場合に、保温機能を使わずにそのまま放置していませんか?</li> <li>→保温機能を使わずにそのまま放置するといやなにおいの原因になります。 →P.6</li> </ul>
保	保温中、 ご飯がにおう・ 変色・乾燥する	<ul><li>●少量のご飯を保温していませんか?</li><li>●12時間以上の保温をしていませんか?</li><li>●米や水の種類により、炊き上がり後のご飯が黄色くみえることがあります。</li></ul>
温	保温中、 ご飯がにおう・ べちゃつく	<ul><li>● 「高め保温」を使う</li><li>→ (ご飯のにおいの発生やべちゃつきをおさえる効果があります。) →P.12</li></ul>
	「低め保温」ができない	<ul> <li>●「低め保温」を受けつけないメニューを選んでいませんか? →P.12</li> <li>●保温経過時間が12時間経過していませんか?</li> <li>→保温経過時間が12時間経過すると「低め保温」を受けつけません。</li> <li>●冷めたご飯を保温していませんか?</li> <li>→なべの温度が低いと「低め保温」を受けつけません。</li> </ul>
	保温経過時間表示しない	●現在時刻を表示していませんか? →「時刻合わせ」キーを押して表示を切りかえてください。 →P.12「お知らせ」参照
	予約をすると すぐに炊飯がはじまる	<ul> <li>・現在時刻は合っていますか?</li> <li>→時計は24時間表示です。もう一度、調べ直してください。</li> <li>●タイマー予約炊飯のおすすめ時間未満に設定した場合は、すぐに炊飯がはじまります。</li> </ul>
罗約	予約した炊き上がり 時刻に炊けない	●現在時刻は合っていますか?  →時計は24時間表示です。もう一度、調べ直してください。  ●室温または水温が低いときや電圧・水加減などにより、炊き上がり時刻に炊き上がらない場合があります。
	予約できない	<ul> <li>予約操作の最後に「炊飯/再加熱」キーを押しましたか?</li> <li>→「炊飯/再加熱」キーを押さないと、タイマー予約は完了しません。</li> <li>「7:00」が点滅していませんか?</li> <li>→時刻合わせをしないと予約を受けつけません。 →P.7</li> </ul>
その他	停電が 起こったら	<ul><li>ご飯を炊きながら、電気ポットで湯をわかしたり、電子レンジをお使いになると 定格電流を超えてブレーカーが下りることがあります。</li><li>→炊飯ジャーは単独のコンセントでお使いください。ブレーカーを復帰させたとき、 停電時間が10分未満なら継続して炊きはじめます。</li></ul>
他	外ぶたの内側や内ぶた セットにさびのような 茶色い汚れがつく	● おねばなどの汚れが付着している場合がありますのでお手入れをしてください。 →P.18

20

### こんな表示をしたとき

	症状	●お調べいただくこと
HI	E 0 1 E 02	<ul><li>●故障です。</li><li>→お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口までご連絡ください。</li></ul>
	HO: HO?	<ul><li>●ふたセンサーまたはセンターセンサーが高温になっています。</li><li>→「とりけし」キーを押し、外ぶたを開け約15分間冷ましてください。 (やけどにご注意ください。)</li></ul>
	表示が消えた <b>?:00</b> が点滅する	<ul> <li>●内蔵のリチウム電池が切れています。</li> <li>差込みプラグを抜くと表示や記憶 (現在時刻・メニュー・保温状態) は消えますが、</li> <li>差込みプラグを差し込み、時刻を合わせ直すと通常どおり使えます。</li> <li>取りかえられる場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご依頼ください。有償で電池をお取りかえいたします。</li> </ul>
	表示がおかしくなる	<ul><li>●差込みプラグをいったん抜いて、もう一度差し込んでください。</li><li>→「7:00」が点滅しますので、時刻を合わせ直してください。</li></ul>

### アフターサービス

### 1. 保証書の内容のご確認と保存のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保存してください。

### 2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間

### 3. 修理をお申しつけされるとき

#### ≪保証期間中≫

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。

#### ≪保証期間を経過しているとき≫

修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いた します。

### 4. 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後6年間

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な 部品です。

### 5. 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。 「技術料」は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・ 修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

「部品代」は、修理に使用した部品および補助材料代です。 「出張料」は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。

修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いた■お客様ご自身での修理、分解や改造は絶対にしないでください。

### お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品ご購入などの ご相談は、まずお買い上げの販売店にお問い 合わせください。

ご転居やご贈答などでお困りの場合、弊社の窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。

所在地·電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

#### ホームページのご案内

部品・消耗品・別売品のご購入専用ページ http://www.zojirushi-de-shopping.com/

### お客様ご相談センター

**20570-011874** 

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

- 携帯電話・PHS・IP電話など(ナビダイヤルが利用できない電話) でのお問い合わせ・・・・・・・・Tel (06)6356-2451
- ●ファクシミリでのお問い合わせ・・・・Fax (06)6356-6143 製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・ 電話番号・Fax番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

〒530-0043 大阪市北区天満1丁目19番9号

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」は、製品のアフターサービスおよびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承願います。

### 住穢

	型	名		NS-LE05	
	Ė		米	0.09~0.54	[0.5~3]
炊飯容量	炊き	<u>ت</u>	み	0.09~0.36	[0.5~2]
	無澇	្	米	0.09~0.51	[0.5~3]
(約し)	白 米	急	速	0.09~0.54	[0.5~3]
	おかか	)	ф	0.09~0.18	[0.5~1]
内	玄		米	0.18~0.36	[1~2]
]内はカップ数	雑	ž	米	0.09~0.36	[0.5~2]
プ数	お こ	-	わ	0.18~0.36	[1~2]
	発 芽	玄	米	0.09~0.36	[0.5~2]
T			源	交流 100V 50/60Hz	
消	費	電	カ	450W	And the second s
炊	飯	方	定	直接加熱方式	· ·········
_	- K	の 長	ਣ	1.0m (コードリールつき)	,
外	形 寸	法 (約:	cm)	幅23×奥行30×高さ19	
質			<b>3</b>	約2.6kg	
最	大 炊	飯 容	量	0.54L	
区	分		名	E	
蒸	発	水		15.4g	
年	間 消費	電力	<u> </u>	39.3kWh/年	
] [	回当たりの炊飯	時消費電	力量	101Wh	
1 🖪	<b>持間当たりの保温</b>	時消費電	カ量	9.40Wh	t - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
1時	間当たりのタイマー	予約時消費電	四力量	0.44Wh	
1 8	<b>持間当たりの待機</b>	時消費電	力量	0.37 Wh	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

●特定地域(高い山・厳寒地)においては、所定の性能が確保できないことがあります。こうした場所での使用はなるべくおさけください。●この製品は、日本国内交流100V専用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

This appliance was designed for use in Japan only where the local voltage supply is AC100V and should not be used in other countries where the voltage and frequency vary. After sales-service for this appliance is not available outside of Japan.

- ●室温23℃、水温(炊飯前)23℃、炊飯水量は410g、炊飯米量は300g、1回当たりの炊飯時消費電力量は「白米/炊きこみ」メニューでの電力量です。1時間当たりの保温時消費電力量は「低め保温」での電力量です。
- ●年間消費電力量は省エネ法·特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています。)
- ●蒸発水量は1回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。